

Hidrolik Pres Emniyet ve Bakım Kılavuzu

DMS-HP serisi

Hidrolik preslerde kalıp değişimi ve bakım işlemleri, piston emniyet bloğu takılmadan ve hidrolik basınç boşaltılmadan yapılmamalıdır.

PARAMETRE	DEĞER
Hidrolik yağ	ISO VG 46, 4.000 saatte değişim
Filtre	1.000 saatte değişim
Işık perdesi testi	Her vardiya başında
Kuvvet kalibrasyonu	Yılda bir

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Çift el kumandayı devre dışı bırakmayın
- Emniyet valfini düzenli test edin
- Kalıp bağlantılarını her değişimde kontrol edin